

Инсталация на хардуер

1. Свържете приемника към USB порт на вашия компютър.
2. Поставете една батерия AA в мишката.
3. Уверете се, че сте включили захранването под мишката.

Настройка на бутон на мишката

1. **Ляв бутон:** Изпълнява традиционните функции на мишката като щракване, двукратно щракване и влачене.
2. **Magic-Roller:** Скролирайте бутона “Magic-Roller” за сърфирание в интернет и в документи на Windows.
3. **Десен бутон:** Изпълнява традиционната функция щракване на мишката.

Предупреждение: (Отстраняване на проблеми)

1. Връзката на безжичното устройство е **фабрично зададена**, затова когато включите USB приемника в някой от USB портовете, връзката между микро приемника и мишката **ще се осъществи автоматично**.
2. В случай, че хардуерът не се инсталира успешно на вашия компютър, махнете микро приемника от USB порта и отидете до **Human Interface Devices** под **Device Manager**, за да премахнете мишката, след това включете микро приемника към USB порта отново.
3. Ако чувствате, че мишката не се движи така гладко както обикновено, възможно е батерията да е изтощена и да е необходима смяна. Поставете батерията в правилната посока.