

Instalace hardwaru

1. K USB vstupu počítače připojte přijímač.
2. Vložte jeden myši tři baterie typu AA.
3. Ujistěte se, že jste zapnuli spínač na spodní straně myši.

Přiřazení tlačítek myši

1. **Levé tlačítko:** Nabízí tradiční funkce myši, jako jsou kliknutí, dvojitá kliknutí a přetažení.
2. **Magic-Roller (Kouzelný posunovač):** Kouzelný posunovač stiskněte k surfování internetu či procházení dokumentů ve Windows.
3. **Pravé tlačítko:** Nabízí tradiční funkce kliknutí myši.

Varování: (Řešení problémů)

1. Bezdrátovou laserovou nebo optickou myš nepoužívejte na stole s deskou ze skla nebo zrcadla.
2. Připojení bezdrátového zařízení je **nastaveno v továrně**, takže při připojení USB přijímače do jakéhokoli USB vstupu **bude automaticky nastaveno** spojení mezi přijímačem a myši.
3. V případě, že váš počítač správně neinstaluje hardware, odpojte přijímač z USB vstupu a jděte do **rozhraní zařízení ve správci zařízení** k odstranění myši, pak přijímač znovu připojte do USB vstupu.
4. Jestliže pohyb myši není hladký jako obvykle, je možné, že došlo k vybití baterií, takže je nutné je nahradit. Pamatujte si vkládat baterie správným směrem.