







1. Funzioni Generali

Attivazione	Premere per un lungo periodo di tempo "Pausa/Riproduzione" finchè la luce LED lampeggia blu e rosso.
Appaiamento	Appena l'altoparlante viene attivato, entra in stato automatico; se l'altoparlante è stato precedentemente collegato ad un apparecchio, si collegherà automaticamente all'apparecchio precedente, se no entrerà in modalità di appaiamento.
Disattivazione	Appena l'apparecchio viene attivato, premere per un lungo periodo "Pausa/Riproduzione" finchè la luce LED lampeggia rossa una volta, e l'altoparlante si disattiverà.
Disattivazione Automatica	Quando si trova in modalità di appaiamento, il prodotto si disattiverà automaticamente se non viene collegato ad un apparecchio nei prossimi 5 minuti.
Caricamento	Collegare il carica batterie ad un port dell'apparecchio. (Il LED rosso è acceso).
Rispondi chiamata	Premere momentaneamente il pulsante "Pausa/Riproduzione" per una chiamata in entrata.
Termina chiamata	Premere momentaneamente il pulsante "Pausa/Riproduzione" per terminare una chiamata.
Seconda chiamata	Se dovesse esserci una seconda chiamata in entrata, premere momentaneamente il pulsante "Pausa/Riproduzione" per rispondere, premere per un lungo periodo di tempo il pulsante "Pausa/Riproduzione" per rifiutare; poi premere per un lungo periodo di tempo il pulsante "Pausa/Riproduzione" per passare da una chiamata all'altra; premere momentaneamente il pulsante "Pausa/Riproduzione" per terminare la chiamata.
Rifiuto chiamata	Premere per un lungo periodo di tempo il pulsante "Pausa/Riproduzione" per rifiutare una chiamata in entrata.

Aumenta Volume	Premere momentaneamente il pulsante “  ” per aumentare il volume.
Abbassa Volume	Premere momentaneamente il pulsante “  ” per abbassare il volume.
Prossima	Premere momentaneamente il pulsante “  ” per passare alla prossima traccia musicale.
Precedente	Premere momentaneamente il pulsante “  ” per passare alla precedente traccia musicale.
Riproduzione/pausa	Premere momentaneamente il pulsante “Pausa/Riproduzione” per riprodurre/mettere in pausa la traccia musicale quando il prodotto è collegato.
Ripristino alle impostazioni di fabbrica	Premere per un lungo periodo di tempo il pulsante “  ” + “  ” in modalità di appaiamento per reimpostare e annullare la lista degli apparecchi appaiati.

2. Appaiamento con un cellulare o un dispositivo di intrattenimento:

- Attivare il cellulare ed assicurarsi che la funzione Bluetooth è attiva.
- Attivare l'altoparlante del Bluetooth ed accedere nella modalità di appaiamento.
- Effettuare una ricerca degli apparecchi Bluetooth sul vostro cellulare seguendo le istruzioni del vostro telefono. Fare riferimento al manuale d'uso del vostro telefono per ulteriori informazioni.
- Dopo alcuni secondi, il telefono mostrerà nella sua lista l'apparecchio come “apparecchio individuato”.
- Selezionarlo e seguire le istruzioni del vostro telefono per selezionare questo appaiamento.
- Il vostro telefono confermerà l'appaiamento, e poi premere Sì/Ok.
- Infine, selezionare “collegamento con questo dispositivo” dal vostro telefono.

3. Ingresso Line in

Quando l'altoparlante è acceso, SP-920BT / SP-925BT possibile utilizzare il jack line-in 3,5 mm per ascoltare la musica, funzione Bluetooth si trasforma in modalità AUX-IN.