



## 1. Fonctions de base

Allumer	Appuyez longuement sur "Lecture/Pause" jusqu'à ce que les voyants LED bleu et rouge clignotent en alternance.
Appariement	Une fois le haut-parleur allumé, il passe en mode automatique ; si le haut-parleur a déjà été connecté à un appareil précédemment, il établit de nouveau automatiquement la connexion avec cet appareil, dans le cas contraire, il passe en mode d'appariement.
Éteindre	Lorsque l'appareil est allumé, appuyez longuement sur "Lecture/Pause" jusqu'à ce que le voyant LED rouge clignote une fois, et le haut-parleur s'éteint.
Arrêt automatique	En mode appariement, l'appareil s'éteindra automatiquement si aucune connexion n'est établie avec un appareil dans les 5 minutes.
Recharger	Branchez le chargeur sur le port de l'appareil. (Le témoin LED rouge s'allume).
Prendre un appel	Appuyez brièvement sur le bouton "Lecture/Pause" pour répondre à un appel entrant.
Terminer un appel	Appuyez brièvement sur le bouton "Lecture/Pause" pour terminer un appel.
Deuxième appel	Si un deuxième appel arrive lorsque vous êtes en conversation, appuyez brièvement sur le bouton "Lecture/Pause" pour y répondre, appuyez longuement sur le bouton "Lecture/Pause" pour le rejeter ; appuyez ensuite longuement sur le bouton "Lecture/Pause" pour passer d'un appel à l'autre ; appuyez brièvement sur le bouton "Lecture/Pause" pour terminer l'appel en cours.
Rejeter un appel	Appuyez longuement sur le bouton "Lecture/Pause" pour rejeter un appel entrant.
Augmentation du volume	Appuyez brièvement sur le bouton "  " pour augmenter le volume.
Diminution du volume	Appuyez brièvement sur le bouton "  " pour diminuer le volume.

Suivant	Appuyez brièvement sur le bouton “▶▶▶” pour passer à la piste suivante.
Précédent	Appuyez brièvement sur le bouton “◀◀◀” pour passer à la piste précédente.
Lecture/Pause	Appuyez brièvement sur le bouton "Lecture/Pause" pour démarrer/suspendre la lecture musicale lorsque l'appareil est connecté.
Réinitialisation aux paramètres d'usine	Appuyez longuement sur “⏏ + ⏏” en mode appariement pour réinitialiser l'appareil et supprimer la liste des appareils appariés.

## 2. Appariement à un téléphone ou appareil de loisirs :

- Allumez votre téléphone et assurez-vous que la fonction Bluetooth est bien activée.
- Allumez votre haut-parleur Bluetooth et accédez au mode d'appariement.
- Recherchez vos appareils Bluetooth sur votre téléphone en suivant les instructions fournies avec ce dernier. Consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone pour plus de détails.
- Après quelques instants, le téléphone affichera l'appareil comme "appareil détecté".
- Sélectionnez-le et suivez les instructions de votre téléphone pour sélectionner l'appariement.
- Votre téléphone confirmera l'appariement, appuyez alors sur oui/OK.
- Pour terminer, sélectionnez "se connecter à l'appareil" sur votre téléphone.

## 3. Connecteur d'entrée ligne

Le SP-920BT / SP-925BT utilise un connecteur d'entrée audio de 3,5mm pour la recharge lorsque la pile est faible. Branchez alors simplement l'appareil sur un ordinateur portable/PC de bureau pour le recharger. La fonction Bluetooth reste en mode veille lorsque l'entrée ligne est reliée sur un port USB ; la fonction Bluetooth est rétablie dès que le connecteur est retiré.