

## ➤ Режим декодирования MP3 (Figure 1)

### 1. Подключение к устройству хранения большой емкости с интерфейсом USB

- A. Убедитесь, что музыкальные файлы на устройстве USB имеют формат MP3/WMA.
- B. Подключите устройство USB к гнезду USB (1), дождитесь быстрого мигающего сигнала синего светодиода, означающего поиск файлов на устройстве.
- C. Синий медленно мигающий сигнал индикатора означает, что система SP-i300 готова к воспроизведению музыки.

### 2. Эксплуатация:

- A. Включите/выключите питание и отрегулируйте уровень звука рукояткой (A).
- B. Кнопка обратной перемотки ◀ (B): в режиме MP3 нажмите для перехода к предыдущей композиции, нажмите и удерживайте для быстрой перемотки назад.
- C. Кнопка воспроизведения ▶|| (C): в режиме MP3 нажмите для воспроизведения или приостановки.
- D. Кнопка перемотки вперед ▶| (D): в режиме MP3 нажмите для перехода к следующей композиции, нажмите и удерживайте для быстрой перемотки вперед.
- E. Кнопка режима (E): нажмите для переключения между режимами MP3 и AUX.

## ➤ Режим воспроизведения Aux (Figure 2)

### 1. Подключение к устройству воспроизведения (MP3/MP4-плеер, мобильный телефон, проигрыватель компакт-дисков, компьютер, ноутбук)

- A. Подключите разъем (2) к порту мини-USB системы SP-i300.
- B. Подключите разъем (3) к любому устройству воспроизведения со стандартным звуковым разъемом 3,5 мм: MP3/MP4-плееру, мобильному телефону или проигрывателю компакт-дисков.

### 2. Эксплуатация

- A. Поверните рукоятку (A), чтобы запустить систему SP-i300. Загорится синий индикатор.
- B. Затем начнется воспроизведение музыки.
- C. Отрегулируйте уровень звука рукояткой (A).
- D. Если система SP-i300 работает в режиме MP3, для перехода в режим AUX нажмите кнопку **MODE**.

## ➤ Подключение к другим портативным колонкам: только для портативных колонок Genius, для повышения уровня звука

- A. Подключите разъем разветвительного шнура 3,5 мм (5) к гнезду LINK устройства SP-i300, затем подключите разъем мини-USB к другим портативным колонкам Genius.
- B. Следуйте инструкциям по подключению в режиме AUX или MP3.
- C. Включите/выключите и отрегулируйте уровень звука системы рукояткой (A)

## ➤ Режим зарядки

1. При разрядке аккумулятора начинает быстро мигать красный индикатор.
2. Подключите разъем (2) к порту мини-USB колонок, затем подключите кабель для зарядки через интерфейс USB (4) к порту USB ноутбука или компьютера. Во время зарядки горит красный сигнал индикатора.
3. По окончании зарядки красный сигнал сменится синим.

## ➤ Светодиодные индикаторы

1. Красный
  - A. Быстро мигает: аккумулятор разряжен.
  - B. Не горит: миниколонки полностью заряжены
  - C. Горит: идет зарядка аккумулятора

### 2. Синий

#### A. Режим AUX:

- (A) Горит: колонки включены
- (B) Не горит: колонки выключены

#### B. Характеристики

- (A) Быстро мигает: система SP-i300 выполняет поиск файлов на устройстве USB.
- (B) Медленно мигает: миниколонки воспроизводят файлы с устройства USB.

## ➤ Характеристики:

1. Выходная мощность: 2 Вт
2. Динамик: 1,5 дюйма, 4 Ом
3. Частотная характеристика: 130 Гц—22 кГц
4. Соотношение сигнал/шум: 85 дБ
5. Элементы питания: 470 мАч
6. Время зарядки: 2 часа
7. Время работы: до 8 часов

## ➤ Примечания

1. Разъем USB (4) предназначен только для зарядки, так что используйте его только при необходимости.
2. По умолчанию используется режим MP3. При одновременном подключении USB-устройства и другого устройства для воспроизведения система SP-i300 будет воспроизводить файлы с устройства USB. Чтобы перейти в режим AUX, нажмите кнопку **MODE**.
3. Защищайте систему от капель и брызг воды. Не ставьте на нее наполненные водой предметы (например, вазы).