

## Instalação de Hardware

1. Conecte o receptor na porta USB de um PC.
2. Instale um pilhas AA no rato.
3. Certifique-se de ter ligado a energia embaixo do mouse.

## Atribuições de botões do mouse

1. **Botão da esquerda:** Oferece as funções tradicionais do mouse como clique, duplo clique e arrastar.
2. **Magic-Roller:** Pressione o “Magic-Roller” para surfar a Internet e documentos do Windows.
3. **Botão da direita:** Oferece as funções tradicionais de clique do mouse.

## Alerta: (Resolução de problemas)

1. Não use o mouse a laser óptico/laser sem fio numa mesa feita de vidro ou espelho.
2. A conexão do dispositivo wireless é **pré-ajustada de fábrica**, assim, quando conectar o receptor USB em qualquer porta USB, a conexão entre o micro receptor e o mouse **será estabelecida automaticamente**.
3. Se o seu PC não instalou corretamente o hardware, remova o micro receptor da porta USB e vá em **Dispositivos de Interface Humana** em **Gerenciador de Dispositivo** para remover o mouse e conecte o plugue novamente o micro receptor a uma porta USB.
4. Se você sentir que o mouse não se movimenta com a suavidade usual, é possível que a bateria perdeu carga e precisa ser substituída. Lembre-se de colocar a bateria na direção correta.