

Riistvara paigaldamine

1. Ühendage vastuvõtja arvuti USB-porti.
2. Paigaldage hiires üks AA patarei.
3. Veenduge, et olete hiire selle all asuvast nupust sisse lülitanud.

Hiireklahvide funktsioonid

1. **Vasak klahv:** Võimaldab tavalisi hiirefunktsioone nagu klikk, topeltklikk ja lohistamine.
2. **Rullik:** Kasutage rullikut veebilehtedel ja Windowsi dokumentides liikumiseks nupule.
3. **Parem nupp:** Võimaldab tavalist hiireklikifunktsiooni.

Hoiatus: (Veotsing)

1. Ärge kasutage juhtmevaba optilist hiirt/laserhiirt klaasist või peeglist laual.
2. Traadita seadme ühendus on **tehases nii seadistatud**, et kui lülitate USB-vastuvõtja ükskõik millisesse USB porti, **luuakse automaatselt ühendus** mikrovastuvõtja ning hiire vahel.
3. Juhul, kui tarkvara ei õnnestunud arvutisse installeerida, eemaldage mikrovastuvõtja USB-pordist ning minge hiire eemaldamiseks **Seadmehalduri** menüüs **Kasutajaliidese seadmetesse** ja seejärel ühendage mikrovastuvõtja taas USB porti.
4. Kui hiir ei liigu tavapärase sujuvusega, on võimalik, et patarei on tühjaks saanud ja peate selle välja vahetama. Veenduge, et sisestate patareid õiget pidi.