

## 1. Allgemeine Funktionen

Einschalten	Drücken Sie "Wiedergabe/Pause" lange, bis die blaue und rote LED abwechselnd blinken.
Kopplung	Nachdem der Lautsprecher eingeschaltet ist, geht er in den Automatik-Status. Wenn der Lautsprecher vorher mit einem Gerät verbunden war, verbindet er sich automatisch mit dem vorherigen Gerät. Ansonsten geht er in den Kopplungs-Modus.
Ausschalten	Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie lange "Wiedergabe/Pause", bis die rote LED einmal blinkt. Der Lautsprecher schaltet sich aus.
Automatisches Ausschalten	Wenn sich das Produkt im Kopplungs-Modus befindet, schaltet es sich automatisch aus, wenn es nicht innerhalb von 5 Minuten mit einem Gerät verbunden wird.
Aufladen	Schließen Sie das Ladegerät am Anschluss des Geräts an. (Rote LED ist an).
Anruf annehmen	Drücken Sie kurz die Taste "Wiedergabe/Pause" bei einem eingehenden Anruf.
Anruf beenden	Drücken Sie kurz die Taste "Wiedergabe/Pause", um Aufzulegen.
Zweiter Anruf	Wenn ein zweiter Anruf eingeht, drücken Sie kurz die Taste "Wiedergabe/Pause", um ihn anzunehmen. Drücken Sie die Taste "Wiedergabe/Pause" lange, um ihn abzuweisen. Drücken Sie dann die Taste "Wiedergabe/Pause" lange, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln. Drücken Sie die Taste "Wiedergabe/Pause" kurz, um den aktuellen Anruf zu beenden.
Anruf abweisen	Drücken Sie die Taste "Wiedergabe/Pause" lange, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.
Lautstärke erhöhen	Drücken Sie kurz die Taste "↗", um die Lautstärke zu erhöhen.

Lautstärke verringern	Drücken Sie kurz die Taste "♥", um die Lautstärke zu verringern.
Nächster	Drücken Sie kurz die Taste "▶▶", um zum nächsten Titel zu gehen.
Vorheriger	Drücken Sie kurz die Taste "◀◀", um zum vorherigen Titel zu gehen.
Wiedergabe / Pause	Drücken Sie kurz die Taste "Wiedergabe/Pause", um Musik wiederzugeben/zu pausieren, wenn das Produkt verbunden ist.
Zurückstellen auf Werkseinstellungen	Drücken Sie "♥" + "♥" lange im Kopplungsmodus, um die Liste der gekoppelten Geräte zurückzusetzen und zu löschen.

## 2. Koppeln mit einem Handy oder Gerät der Unterhaltungselektronik:

- Schalten Sie Ihr Telefon ein und vergewissern sich, dass die Bluetooth-Funktion aktiviert ist
- Schalten Sie den Bluetooth-Lautsprecher ein und gehen in den Kopplungsmodus.
- Suchen Sie Bluetooth-Geräte auf Ihrem Handy, indem Sie die Anweisungen des Handys befolgen. Nähere Informationen hierzu lesen Sie bitte im Benutzerhandbuch Ihres Handys nach.
- Nach einigen Sekunden listet das Handy das Gerät als "neu gefundenes Gerät" auf.
- Wählen Sie es aus und befolgen Sie die Anweisungen Ihres Handys, um es für die Kopplung auszuwählen.
- Ihr Handy wird die Kopplung bestätigen. Drücken Sie dann Ja/OK.
- Wählen Sie abschließend "Mit Gerät verbinden" auf Ihrem Handy.

## 3. Line in-Eingang

Wenn der Lautsprecher ist auf SP-920BT / SP-925BT 3,5 mm Line-in Anschluss Musik hören können, Bluetooth Funktion wendet sich an AUX-IN-Modus.