

1. Funções Gerais

Ligar	Pressione longamente "Pause/Play" até o LED azul e vermelho piscar alternadamente.
Emparelha-me nto	Uma vez ligado o alto falante, ele entra no estado automático; se o alto falante foi conectado anteriormente a um dispositivo, ele irá conectar automaticamente ao dispositivo anterior, do contrário, ele entrará no modo emparelhamento.
Desligar	Quando o dispositivo estiver ligado, pressione longamente "Pause/Play" até o LED vermelho piscar uma vez, e o alto falante irá desligar.
Desligamento automático	Quando no modo emparelhamento, o produto irá desligar automaticamente se não estiver conectado a um dispositivo por 5 minutos.
Carregamento	Conecte o carregador na porta do dispositivo. (LED vermelho aceso.)
Atender chamadas	Pressione rapidamente o botão "Pause/Play" para uma chamada recebida.
Finalizar chamada	Pressione rapidamente o botão "Pause/Play" para finalizar a chamada.
Segunda chamada	Se uma segunda chamada chegar, pressione rapidamente o botão "Pause/Play" para atendê-la, pressione longamente o botão "Pause/Play" para rejeitá-la, depois pressione longamente o botão "Pause/Play" para trocar entre as duas chamadas, pressione rapidamente o botão "Pause/Play" para encerrar a chamada atual.
Rejeitar chamadas	Pressione longamente o botão "Pause/Play" para rejeitar uma chamada recebida.
Aumentar Volume	Pressione rapidamente o botão "⏮" para aumentar o volume.
Diminuir Volume	Pressione rapidamente o botão "⏭" para diminuir o volume.

Próximo	Pressione rapidamente o botão “⏮” para a próxima música.
Anterior	Pressione rapidamente o botão “⏭” para a música anterior.
Play / Pausa	Pressione rapidamente o botão "Pause/Play" para play/pausa da música quando o produto estiver conectado.
Restauração de Fábrica	Pressione longamente “⏮” + “⏭” no modo emparelhamento para redefinir e limpar a lista de dispositivos emparelhados.

2. Emparelhamento com um telefone ou dispositivo de entretenimento:

- Ligue seu telefone e ative a função Bluetooth.
- Ligue o alto falante Bluetooth e vá para o modo emparelhamento.
- Procure os dispositivos Bluetooth no seu telefone seguindo as instruções do telefone. Consulte o manual do usuário do seu telefone para mais informações.
- Após alguns segundos o telefone irá listar o dispositivo como um “dispositivo descoberto”.
- Selecione-o e siga as instruções do seu telefone para selecionar este emparelhamento.
- Seu telefone irá confirmar o emparelhamento, assim, pressione Sim/Ok.
- Finalmente, selecione “conectar com dispositivo” do seu telefone.

3. Entrada de linha

Quando o altifalante estiver ligado, SP-920BT / SP-925BT pode usar linha-na tomada de 3,5 mm para ouvir música, Bluetooth função vira-se para o modo AUX-IN.