



## 1. Általános funkciók

Bekapcsolás	Nyomja meg hosszan a Szünet/Lejátszás gombot, amíg a kék és vörös LED felváltva nem villog.
Párosítás	Miután a hangszóró bekapcsol, automatikus állapotba lép, vagyis ha a hangszóró volt már csatlakoztatva egy eszközhöz, akkor automatikusan csatlakozik hozzá; ellenkező esetben párosítási üzemmódba lép.
Kikapcsolás	Ha az eszköz be van kapcsolva, nyomja meg hosszan a Szünet/Lejátszás gombot, ekkor a piros LED egyszer villog, és a hangszóró kikapcsol.
Automatikus kikapcsolás	Amikor párosítási üzemmódban van, a hangszóró automatikusan kikapcsol 5 perc után, ha nem csatlakoztat hozzá semmilyen eszközt.
Töltés	Csatlakoztassa a töltőt az eszköz csatlakozójára. (Bekapcsolt piros LED.)
Hívás fogadása	Nyomja meg röviden a Szünet/Lejátszás gombot a bejövő hívások fogadásához.
Hívás befejezése	Nyomja meg röviden a Szünet/Lejátszás gombot a hívások bontásához.
Második hívás	Ha egy második hívás érkezik, nyomja meg röviden a Szünet/Lejátszás gombot a hívás fogadásához. Nyomja meg hosszan a Szünet/Lejátszás gombot az elutasításhoz. Nyomja meg hosszan a Szünet/Lejátszás gombot a két hívás közötti váltáshoz. Nyomja meg röviden a Szünet/Lejátszás gombot az aktuális hívás bontásához.
Hívás elutasítása	Nyomja meg hosszan a Szünet/Lejátszás gombot a bejövő hívások elutasításához.
Hangerő növelése	Nyomja meg röviden a „  ” gombot a hangerő növeléséhez.
Hangerő csökkentése	Nyomja meg röviden a „  ” gombot a hangerő csökkentéséhez.

Következő	Nyomja meg röviden a „»»” gombot a következő zeneszámhoz.
Előző	Nyomja meg röviden a „««” gombot az előző zeneszámhoz.
Lejátszás/szűnet	Nyomja meg röviden a Szünet/Lejátszás gombot a zeneszám lejátszásához/szüneteltetéséhez, ha az eszköz csatlakoztatva van.
Gyári beállítások visszaállítása	Nyomja meg hosszan a „⏏” és „⏏” gombokat párosítás üzemmódban a gyári beállítások visszaállításához és a párosított eszközök listájának törléséhez.

## 2. Párosítás telefontal vagy multimédiás eszközzel:

- Kapcsolja be a telefont, és ellenőrizze, hogy a Bluetooth-funkció aktiválva van-e.
- Kapcsolja be a Bluetooth hangszórót, majd lépjen be a párosítás üzemmódba.
- Keressen Bluetooth-eszközöket a telefonon, és kövesse a telefon utasításait. További információkért forduljon a mobiltelefon felhasználói kézikönyvéhez.
- Néhány másodperc múlva a telefon megjeleníti a készüléket az észlelt eszközök között.
- Válassza ki, majd kövesse a telefon utasításait a kiválasztáshoz és a párosításhoz.
- Miután a telefon megerősítette a párosítást, nyomja meg az Igen/Ok gombot.
- Végül válassza a „Csatlakozás az eszközhöz” lehetőséget a mobiltelefonon.

## 3. Vonalbemenet

Ha a hangszóró be van kapcsolva, SP-920BT / SP-925BT-bemenet jack 3,5 mm-es segítségével zenét hallgatni, Bluetooth funkciót bekapcsolja az AUX-IN mód.