




1. Üldfunktsioonid

Sisse lülitamine	Vajutage pikalt nupule Pause/Play (peata/taaskäivita), kuni vilkuma hakkab punane ja sinine märgutuli.
Ühendamine	Kui kõlar on sees, siseneb see automaatrežiimi; kui kõlar on varem seadmega ühendatud, ühendub see automaatselt eelmise seadmega ja kui mitte, siseneb see sidumise režiimi.
Välja lülitamine	Kui seade on sees, vajutage pikalt nupule Pause/Play (peata/taaskäivita) ning kõlar lülitub välja.
Automaatne välja lülitamine	Sidumise režiimis seade lülitab ennast automaatselt välja, kui seda 5 minuti jooksul teise seadmega ei ühendata.
Laadimine	Ühendage laadija seadme pesasse. (Põleb punane LED)
Kõnele vastamine	Kõnele vastamiseks vajutage lühidalt nupule Pause/Play.
Kõne lõpetamine	Kõne lõpetamiseks vajutage lühidalt nupule Pause/Play.
Teine kõne	Kui sisse tuleb teine kõne, siis vajutage sellele vastamiseks lühidalt nupule Play/Pause. Pikk vajutus nupule Play/Pause keeldub kõnest. Kõne ajal kõnede vahel lülitumiseks vajutage nupule Play/Pause pikalt ja käimasoleva kõne lõpetamiseks lühidalt.
Kõnest keeldumine	Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage pikalt nupule Play/Pause.
Helitugevus +	Lühike vajutus nupule „  ” suurendab helitugevust.
Helitugevuse vähendamine	Lühike vajutus nupule „  ” vähendab helitugevust.
Järgmine	Lühike vajutus nupule „  ” liigub järgmise loo juurde.

Eelmine	Lühike vajutus nupule „⏪” liigub eelmise loo juurde.
Play/Pause (esita/peatata)	Lühike vajutus nupule Play/Pause võimaldab muusikat käivitada või peatada, kui seade on sisse lülitatud.
Algsedete taastamine	Pikk vajutus sidumise režiimis nuppudele „⏴” + „⏵” taaskäivitab seadme ja puhastab seotud seadmete loendi.

2. Telefoni või meediaseadme sidumine

- Lülitage oma telefon sisse ja veenduge, et Bluetoothi funktsioon on aktiveeritud.
- Lülitage Bluetooth-kõlar sisse ja sisenege sidumise režiimi.
- Otsige telefoni juhiseid järgides oma telefoniga Bluetooth-seadmeid. Rohkem teavet leiab telefoni kasutusjuhendist.
- Mõne sekundi pärast on sead telefonis leitav.
- Valige soovitud seade ja järgige sidumiseks telefoni juhiseid.
- Telefonis sidumise kinnitamiseks vajutage Jah/OK.
- Lõpuks valige telefonist „ühenda seadmega” .

3. Juhtmega sisend

Kui Kõlar on sisse, SP-920BT / SP-925BT saate kasutada 3,5 mm sisendpesa, kuulata muusikat, Bluetooth funktsioon lülitab AUX-IN-režiimi.