







1. Opšte funkcije

Uključivanje	Pritisnite i zadržite dugme za pauzu/reprodukciju (Pause/Play) sve dok plavo i crveno LED svetlo ne počnu da svetle naizmenično.
Uparivanje	Nakon što je zvučnik uključen, ulazi u automatski režim; ako je zvučnik ranije bio priključen na neki uređaj, automatski će se povezati sa prethodnim uređajem; u suprotnom, ući će u režim uparivanja.
Isključivanje	Kada je uređaj uključen, pritisnite i zadržite dugme za pauzu/reprodukciju (Pause/Play) dok LED svetlo ne bljesne jednom i potom će se zvučnik isključiti.
Automatsko isključivanje	Kada je u režimu uparivanja, proizvod će se automatski ugasiti ako nije priključen na neki uređaj tokom 5 minuta.
Punjenje	Priključite punjač u odgovarajući port na uređaju. (Crveno LED svetli).
Primanje poziva	Kratko pritisnite dugme za pauzu/reprodukciju (Pause/Play) da biste prihvatili dolazni poziv.
Kraj poziva	Ponovo kratko pritisnite dugme za pauzu/reprodukciju (Pause/Play) da biste završili poziv.
Drugi poziv	Ukoliko postoji i drugi dolazni poziv, na kratko pritisnite dugme za pauzu/reprodukciju (Pause/Play) da biste na njega odgovorili, a pritisnite i zadržite dugme za pauzu/reprodukciju da biste ga odbili; zatim pritisnite i zadržite dugme za pauzu/reprodukciju kako biste prelazili s jednog na drugi poziv; kratko pritisnite dugme za pauzu/reprodukciju da biste završili tekući poziv.
Odbijanje poziva	Pritisnite i zadržite dugme za pauzu/reprodukciju (Pause/Play) da biste odbili dolazni poziv.

Pojačavanje	Kratko pritisnite dugme "  " za pojačavanje zvuka.
Utišavanje	Kratko pritisnite dugme "  " za utišavanje zvuka.
Sledeće	Kratko pritisnite dugme "  " za sledeću numeru.
Prethodno	Kratko pritisnite dugme "  " za prethodnu numeru.
Reprodukcija / pauza	Kratko pritisnite dugme za pauzu/reprodukciju (Pause/Play) da biste reprodukovali/pauzirali muziku kada je proizvod povezan.
Resetovanje na fabrička podešavanja	Pritisnite i zadržite "  " + "  " u režimu uparivanja da biste resetovali i poništili listu uparenih uređaja.

2. Uparivanje sa telefonom ili uređajem za zabavu:

- Uključite telefon i postarajte se da Bluetooth funkcija bude aktivirana.
- Uključite Bluetooth zvučnik i pređite na režim uparivanja.
- Tražite Bluetooth uređaje na telefonu tako što ćete pratiti instrukcije date na telefonu. Za više informacija konsultujte korisničko uputstvo za telefon.
- Posle nekoliko sekundi, telefon će prikazati spisak "pronađenih uređaja".
- Izaberite uređaj i pratite instrukcije sa telefona da biste uparili uređaj.
- Telefon će potvrditi da je uparivanje obavljeno, a vi potom treba da pritisnete Yes/Ok.
- Na kraju, izaberite opciju "poveži sa uređajem" na vašem telefonu.

3. Ulazni priključak

SP-920BT / SP-925BT koristi ulazni audio priključak od 3,5mm za punjenje kada je baterija skoro ispražnjena. Da biste ga dopunili, dovoljno je da ga samo priključite na notebook/PC. Bluetooth funkcija će biti u režimu pripravnosti kada je ulazni priključak povezan sa USB portom, a kada se priključak izvadi ponovo se aktivira Bluetooth funkcija.