







1. Funciones generales

Encender	Mantenga presionado el botón "Pausar/Reproducir" hasta que las luces LED azul y roja parpadeen en secuencia.
Conexión	Una vez que el altavoz está encendido, ingresa al modo automático; si el altavoz ha estado conectado a un dispositivo antes, se conectará automáticamente al último dispositivo; en caso contrario ingresará al modo de conexión.
Apagar	Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga presionado el botón "Pausar/Reproducir" hasta que la luz LED roja parpadee una vez; el altavoz se apagará.
Apagado automático	En el modo de conexión, el producto se apagará automáticamente si pasan 5 minutos sin que se conecte a un dispositivo.
En carga	Conecte el cargador al puerto del dispositivo. (Luz LED roja encendida).
Contestar llamadas	Presione brevemente el botón de "Pausar/Reproducir" para contestar llamadas entrantes.
Finalizar llamadas	Presione brevemente el botón de "Pausar/Reproducir" para finalizar llamadas.
Segunda llamada	Si ingresa una segunda llamada, presione brevemente el botón "Pausar/Reproducir" para contestarla, o mantenga presionado el mismo botón para rechazarla; con dos llamadas en línea, mantenga presionado el botón "Pausar/Reproducir" para alternar entre las dos llamadas; presione brevemente el mismo botón para finalizar la llamada actual.
Rechazar llamadas	Mantenga presionado el botón de "Pausar/Reproducir" para rechazar llamadas entrantes.

Subir volumen	Presione brevemente “  ” para subir el volumen.
Bajar volumen	Presione brevemente “  ” para bajar el volumen.
Siguiente	Presione brevemente “  ” para pasar al siguiente tema.
Anterior	Presione brevemente “  ” para ir al tema anterior.
Reproducir/ Pausa	Presione brevemente el botón "Reproducir/Pausar" para reproducir o pausar la música cuando el producto esté conectado.
Restaurar valores de fábrica	Mantenga presionado “  ” + “  ” en el modo de conexión para eliminar la lista de dispositivos conectados.

2. Conexión a un teléfono o sistema de entretenimiento:

- Encienda su teléfono y asegúrese de que la función Bluetooth esté activada.
- Encienda el altavoz Bluetooth e ingrese al modo conexión.
- Busque la lista de dispositivos Bluetooth en su teléfono. Consulte el manual de su teléfono si necesita más información.
- Luego de unos segundos el teléfono mostrará una lista de dispositivos disponibles.
- Seleccione el dispositivo y siga las instrucciones de su teléfono para realizar la conexión.
- Su teléfono le pedirá que confirme la conexión; presione Sí/OK.
- Finalmente, seleccione "Conectar con el dispositivo" en su teléfono.

3. Conexión de cable de entrada

El SP-920BT / SP-925BT utiliza un cable de audio de 3.5mm para recargar cuando la batería está baja. Tan sólo conéctelo a una computadora portátil/de escritorio para recargar. La función Bluetooth quedará en modo de espera cuando la línea de audio sea conectada a un puerto USB, y volverá a activarse cuando la conexión se retire.