






1. Загальні функції

Включення	Натисніть та утримуйте кнопку "Пауза / Відтворення" до тих пір, поки синій і червоний світлодіоди почнуть поспідовно блимати.
Режим створення пари	Після того, як динамік буде включений він перейде у автоматичний режим; якщо динамік був підключений до пристрою раніше, він автоматично підключиться до цього пристрою, в іншому випадку динамік перейде в режим створення пари.
Вимкнення	Коли пристрій увімкнено, натисніть та утримуйте кнопку "Пауза / Відтворення", поки червоний світлодіод блимне один раз та динамік буде вимкнено.
Автоматичне вимкнення	При знаходженні в режимі створення пари, продукт вимкнеться автоматично, якщо не підключиться до пристрою протягом 5 хвилин.
Зарядка	Підключіть зарядний пристрій до порту пристрою. (Червоний світлодіод горить).
Відповідь на виклик	Щоб відповісти на вхідний виклик, натисніть на кнопку "Пауза/Відтворення".
Завершення виклику	Щоб завершити виклик, натисніть на кнопку "Пауза/Відтворення".
Другий виклик	Якщо відбувається другий (паралельний) вхідний виклик, натисніть на кнопку "Пауза/Відтворення", щоб відповісти на виклик, натисніть та утримуйте кнопку "Пауза/Відтворення", щоб відхилити виклик; потім натисніть та утримуйте кнопку "Пауза/Відтворення", щоб перемикається між двома викликами; натисніть кнопку "Пауза/Відтворення", щоб завершити поточний виклик.
Відхилити виклик	Щоб відхилити вхідний виклик, натисніть та утримуйте кнопку "Пауза/Відтворення".
Збільшення Гучності	Для збільшення гучності натисніть кнопку  .

Зменшення Гучності	Для зменшення гучності на тисніть кнопку “  ”.
Наступна	Щоб перейти до наступної музичної композиції, натисніть на кнопку “  ”.
Попередня	Щоб перейти до попередньої музичної композиції, натисніть на кнопку “  ”.
Відтворення/ Пауза	Коли пристрій підключений, для відтворення/паузи музики натисніть на кнопку “Пауза/Відтворення”.
Скидання до заводських налаштувань	Для скидання та очищення списку парних пристроїв натисніть та утримуйте кнопки “  ” + “  ”.

2. Створення пари з телефоном або розважальним пристроєм:

- Увімкніть телефон та переконайтесь, що функція Bluetooth включена.
- Увімкніть динамік Bluetooth та перейдіть у режим створення пари.
- Виконайте пошук пристроїв Bluetooth в телефоні, дотримуючись інструкцій на екрані телефону. Для отримання додаткової інформації зверніться до керівництва користувача вашого телефону.
- Після кількох секунд телефон відобразитиме пристрій у списку «виявлених пристроїв».
- Виберіть його та дотримуйтесь інструкцій телефону для створення пари.
- Телефон підтвердить створення пари; потім натисніть Yes/Ok.
- Нарешті, виберіть «з'єднатися з пристроєм» з вашого телефону.

3. Лінійний вхід

SP-920BT / SP-925BT оснащені 3.5 мм аудіо лінійним роз'ємом для підзарядки, коли батарея розряджена. Щоб виконати підзарядку, просто підключіть пристрій до ноутбука / ПК. Під час, коли лінійний роз'єм пристрою підключений до порту USB, функція Bluetooth буде знаходитися в режимі очікування. Пристрій повернеться у режим Bluetooth, як тільки роз'єм буде видалений з порту USB.