







1. Üldfunktsioonid

Sisse lülitamine	Vajutage pikalt nupule Pause/Play (peata/taaskäivita), kuni vilkuma hakkab punane ja sinine märgutuli.
Ühendamine	Kui kõlar on sees, siseneb see automaatrežiimi; kui kõlar on varem seadmega ühendatud, ühendub see automaatselt eelmise seadmega ja kui mitte, siseneb see sidumise režiimi.
Välja lülitamine	Kui seade on sees, vajutage pikalt nupule Pause/Play (peata/taaskäivita) ning kõlar lülitub välja.
Automaatne välja lülitamine	Sidumise režiimis seade lülitab ennast automaatselt välja, kui seda 5 minuti jooksul teise seadmega ei ühendata.
Laadimine	Ühendage laadija seadme pesasse. (Põleb punane LED)
Kõnele vastamine	Kõnele vastamiseks vajutage lühidalt nupule Pause/Play.
Kõne lõpetamine	Kõne lõpetamiseks vajutage lühidalt nupule Pause/Play.
Teine kõne	Kui sisse tuleb teine kõne, siis vajutage sellele vastamiseks lühidalt nupule Play/Pause. Pikk vajutus nupule Play/Pause keeldub kõnest. Kõne ajal kõnede vahel lülitumiseks vajutage nupule Play/Pause pikalt ja käimasoleva kõne lõpetamiseks lühidalt.
Kõnest keeldumine	Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage pikalt nupule Play/Pause.
Helitugevus +	Lühike vajutus nupule „  ” suurendab helitugevust.
Helitugevuse vähendamine	Lühike vajutus nupule „  ” vähendab helitugevust.
Järgmine	Lühike vajutus nupule „  ” liigub järgmise loo juurde.
Eelmine	Lühike vajutus nupule „  ” liigub eelmise loo juurde.

Play/Pause (esita/peatata)	Lühike vajutus nupule Play/Pause võimaldab muusikat käivitada või peatada, kui seade on sisse lülitatud.
Algsaadete taastamine	Pikk vajutus sidumise režiimis nuppudele „  ” + „  ” taaskäivitab seadme ja puhastab seotud seadmete loendi.

2. Telefoni või meediaseadme sidumine

- Lülitage oma telefon sisse ja veenduge, et Bluetoothi funktsioon on aktiveeritud.
- Lülitage Bluetooth-kõlar sisse ja sisenege sidumise režiimi.
- Otsige telefoni juhiseid järgides oma telefoniga Bluetooth-seadmeid. Rohkem teavet leiab telefoni kasutusjuhendist.
- Mõne sekundi pärast on sead telefonis leitav.
- Valige soovitud seade ja järgige sidumiseks telefoni juhiseid.
- Telefonis sidumise kinnitamiseks vajutage Jah/OK.
- Lõpuks valige telefonist „ühenda seadmega” .

3. Juhtmega sisend

SP-920BT / SP-925BT kasutab aku tühjenemisel laadimiseks 3.5 mm helpistikut. Ühendage see laadimiseks lihtsalt oma arvutiga. Kui pistik on USB-pesasse ühendatud, on Bluetooth ooterežiimis ning käivitub uuesti, kui pistik eemaldada.