







1. Funcții generale

Pornire	Apăsați lung "Pauză/Redare" până când LEDURILE albastru și roșu încep să clipească alternativ.
Împerechere	După pornire, boxa intră în modul automat; dacă a mai fost conectată anterior la un alt dispozitiv, aceasta se va reconecta automat la respectivul dispozitiv; în caz contrar, va intra în modul de împerechere.
Oprire	Atunci când dispozitivul este pornit, apăsați lung "Pauză/Redare" până când LEDUL roșu clipește o dată, iar boxa se va opri.
Oprire automată	Atunci când se află în modul de împerechere, produsul se va opri automat dacă nu se conectează la alt dispozitiv în decurs de 5 minute.
Încărcare	Conectați încărcătorul la portul dispozitivului. (LEDUL roșu este aprins).
Preluare apel	Apăsați scurt butonul "Pauză/Redare" pentru a prelua un apel.
Terminare apel	Apăsați scurt butonul "Pauză/Redare" pentru a încheia un apel.
Al doilea apel	Dacă primiți un al doilea apel, apăsați scurt butonul "Pauză/Redare" pentru a-l prelua și apăsați lung butonul "Pauză/Redare" pentru a-l respinge; apoi, apăsați lung butonul "Pauză/Redare" pentru a comuta între cele două apeluri; apăsați scurt butonul "Pauză/Redare" pentru a încheia apelul actual.
Respingere apel	Apăsați lung butonul "Pauză/Redare" pentru a respinge un apel primit.

Creștere volum	Apăsați scurt butonul “  ” pentru creșterea volumului.
Descreștere volum	Apăsați scurt butonul “  ” pentru descreșterea volumului.
Înainte	Apăsați scurt butonul “  ” pentru următoarea melodie.
Înapoi	Apăsați scurt butonul “  ” pentru melodia anterioară.
Redare/Pauză	Apăsați scurt butonul “Redare/Pauză” pentru a reda/da pauză unei melodii când produsul este conectat.
Revenire la configurările din fabrică	Apăsați lung “  ” + “  ” în modul de împerechere pentru a reveni la configurările din fabrică și a șterge lista de dispozitive împerecheate.

2. Împerecherea cu un telefon sau un dispozitiv multimedia:

- Porniți-vă telefonul și asigurați-vă că are funcția Bluetooth activată.
- Porniți boxa Bluetooth și intrați în modul de împerechere.
- Căutați dispozitivele Bluetooth cu telefonul mobil, urmând instrucțiunile telefonului. Consultați manualul de utilizare al telefonului pentru mai multe informații.
- După câteva secunde, telefonul va afișa dispozitivul ca “dispozitiv descoperit”.
- Selectați-l și urmați instrucțiunile telefonului pentru a alege această împerechere.
- Telefonul dvs. va confirma împerecherea, așadar apăsați pe Da/OK.
- La sfârșit, selectați “conectare la dispozitiv” de pe telefonul dvs. mobil.

3. Intrare Line in

SP-920BT / SP-925BT utilizează o mufă de intrare audio line-in de 3.5mm pentru a reîncărca dispozitivul atunci când bateria este descărcată. Pur și simplu, trebuie conectat la un notebook/PC pentru a-l reîncărca. Funcția Bluetooth va intra în modul de așteptare (stand-by) când mufa line-in este conectată la un port USB și va redeveni activă atunci când mufa este scoasă.